



MODEL **T-002I**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



# MAGNETIC

[www.bplumen.cz/kinetic](http://www.bplumen.cz/kinetic)

Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

 **KINETIC**  
a KURT

K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč

Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly



**Part A**  
Skládací rám



**Part B**  
Odporová jednotka

Na válci najdete stopy pláště, protože je každý trenážer testovaný.



**Part C**  
L-šroub

**Part D**  
Pružina



**Part E**  
Dotahovací matka s podložkou



**Part M**  
RU táhlo



**Part F**  
upevňovací šroub a matka



**Part N**  
Distanční podložka (namontovaná na trenážeru)



**Part K**  
Distanční podložka RU táhla



Kinetic trenážer je designovaný pro použití se silničním, horským kolem, BMX a lehokolem. Před seřízením nohou musíte znát rozměr pláště vašeho kola (rozměr je uvedený na bocích každého pláště).

Při expedici z továrny jsou skládací nohy nastaveny v pozici 1. Tato pozice funguje pro všechny rozměry pláště. Přesto doporučujeme nastavit nohy podle rozměru vašeho pláště abyste dosáhli ideálního jezdeckého posedu a snížili těžiště. Použijte tabulku uvedenou níže kde najdete správné nastavení nohou. Ideálně by mělo být zadní kolo přibližně 2-3 cm na zemi.

Odpovídající přesná poloha nohou se může lišit pro různé tloušťky pláště. Zvolte takové nastavení, aby bylo kolo co nejvíce vodorovně.

POLOHA RÁMU	poloha 1	poloha 2	poloha 3	poloha 4
MAX. VELIKOST PLÁŠTĚ	28" / 29"	26"	24"	20"



## NASTAVITELNÉ NOHY



Vyberte správnou polohu a vložte šroub skrz nohu a rám. Dotáhněte pevně šroub až je cítit odpor. Zopakujte na druhé straně.



## DETAILY TRENAŽÉRU

KINETIC  
T-725 WL  
BEZDRÁTOVÝ  
CYKLOCOMPUTER  
(PŘÍSLUŠENSTVÍ)



PÁČKA  
PRO RYCHLÉ  
UVOLNĚNÍ



PODLOŽKA  
PŘEDNÍHO  
KOLA

JISTÍCI  
KROUŽEK

UPÍNACÍ  
ŠROUB

ŠROUB  
NOHY

KABEL  
OVLÁDÁNÍ

ODPOROVÁ  
JEDNOTKA

SETRVAČNÍK

DOTAHOVACÍ  
MATKA

## MONTÁŽ ODPOROVÉ JEDNOTKY

1

Připevněte odporovou jednotku upevňovacím šroubem a matkou



2

Umístěte L-šroub do objímky tak, jak vidíte na obrázku





## MONTÁŽ ODPOROVÉ JEDNOTKY

3

Navlékněte pružinu na L-šroub



4

Nadzvedněte odporovou jednotku a protáhněte L-šroub skrz díru ve třmenu. Našroubujte dotahovací matku s podložkou.



## VLOŽENÍ KOLA

1



Držte rám za zadní stavbu

Povolte jistící kroužek a otáčejte matkou směrem ke kolu.

Ujistěte se, že je odporová jednotka volně utažena a nedotýká se pláště.

2

Tlačte šroubem proti RU táhlu, uzavřete páku a točte šroubem dokud není plášť na středu válce

PÁKA PRO RYCHLÉ UVOLNĚNÍ



3

Točte šroubem na straně s pákou pro rychlé uvolnění, dokud není kolo přesně na středu válce odporové jednotky.



PRAVÁ STRANA



4

Dotáhněte jističí kroužek pokud je zadní kolo umístěno na středu odporové jednotky a kolo je pevně uchyceno v rychlo-upínáku



LEVÁ STRANA

5

Točte dotahovací matkou tak dlouho, dokud se válec nedotkne pláště. Pak přidejte 2 až 5 otáček.



Vyzkoušejte tření pláště rychlým pohybem kola o 1/4 otáčky zpět a vpřed. Přidejte další 1/2 otáčky matkou pokud je třeba.

DOTAHOVACÍ MATKA

6

Připevněte páčku ovládání za použití vhodné gumičky a utáhněte dotahovací matku



DOTAHOVACÍ MATKA

GUMIČKA

## DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA A DISTANČNÍ PODLOŽKY



**RU TÁHLO KINETIC**  
(Příložené k trenažéru)



PART M

PART N

**\*PRO VAŠ BEZPEČNÝ TRÉNINK**  
Doporučujeme používat RU táhlo příložené k trenažéru.

## VYJMUTÍ KOLA

### Správné vyjmutí kola

1. Otočte dotahovací matkou na odporové jednotce proti směru hodinových ručiček tak, aby se válec dále nedotýkal pláště.
2. Točte pravým šroubem proti směru hodinových ručiček minimálně o 2 otáčky, aby bylo možné uvolnit páku pro rychlé uvolnění.
3. Pevně držte sedlo, abyste stabilizovali kolo.
4. Uvolněte páku na pravé straně a vytáhněte šroub do plně otevřené polohy. Nyní můžete vyjmout kolo z levé distanční podložky.

2 roky záruka - Veškeré mechanické komponenty sady: Na výrobní, skryté a nahodilé vady, (kromě těch částí, které se opotřebovávají jízdou).

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen.

### Nárok ze záruky zaniká

- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží, zásahem do konstrukce trenažéru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o opotřebení jednotlivých dílů

**Dovozce:** Pavel Bárta – BP Lumen, Puškinova 546, 54232 Úpice

**Výrobní číslo trenažéru:** .....

**Prodávající :** .....

**Datum prodeje:** .....

**Razítko a podpis prodávajícího :** .....