

ODRAZKY FORCE 2 KS DO DRÁTŮ, ORANŽOVÉ / REFLECTORS FORCE 2 PCS WHEEL, ORANGE

- CZ** **ODRAZKY FORCE 2 KS DO DRÁTŮ**
Odrážku umístěte na špiče kola delší stranou k ráfku a utáhněte zámek na odrazce. Na přední i zadní kolo umístěte 2 ks odrazek - jednu odrazku na pravou stranu kola a druhou na protější stranu kola.
- SK** **ODRAZKY FORCE DO DRÔTOV 2 KS**
Odrážku umiestnite na špiče kolesa dlhšou stranou k ráfku a uzamknite zámok na sklíčku. Na predné aj zadné koleso umiestnite 2 ks odraziek - jednu odrazku na pravú stranu kolesa a druhú na protiahlú stranu kolesa.
- PL** **ODBLASKÓW FORCE DO PRZEWODY 2 SZT.**
Reflektor pozycja na szprycha szczycie szprychy koła już stronie obręczy i blokady do blokady slajdów. Szkła umieścić na przednich i tylnych kół 2 szt.
- EN** **REFLECTORS FORCE 2 PCS WHEEL**
Place reflector on spokes – longer side to rim and close lock on the reflector. Place to front and rear side 2pcs of reflectors – one reflector on the right side of wheel, second on the opposite side.
- D** **RÜCKSTRAHLER FORCE 2 St.**
Rückstrahler an Drahten, längere Seite zur Felge und Schloss an Glas sperren. Auf vordere und hintere Reihen 2 Stücke Rückstrahler geben – ein Rückstrahler an rechte Seite, andere an die gegenüberliegende Seite.
- RU** **РЕФЛЕКТОР FORCE НА СПИЦЫ 2 ШТ.**
Рефлектор установите на спице длинной стороной к ободу и защёкните замок. Отражатели поместите на переднее и заднее колесо по 2 шт. таким образом: один отражатель на правую сторону колеса, а другой на левую, противоположную, сторону колеса
- HR** **KATADIOPTER FORCE NA ŽBICE, 2 KOM.**
Namjestiti katadiopter na žbice-višu stranu okrenuti prema obruču i zaključati bravicu na katadiopteru. Postaviti na prednji i stražnji kotač 2 kom katadiptera - jedan reflektor na desnoj strani upravljača, drugi na suprotnoj strani.
- LV** **ATSTAROTĀJS FORCE SPIEKĪEM 2 GAB.**
Novietojiet atstarotāju uz spieķiem un noslēdziet slēdzi uz atstarotāja. Uzstādiet abus divus atstarotājus – vienu priekšā, otru aizmugurē, katru savā riteņa pusē.

