

Montáž pedálů

- pedály jsou vybaveny závitem a jsou označeny dle strany montáže ve směru jízdy jako pravý R a levý L
- před instalací jemně namažte pedálové šrouby vazelínou
- pravý pedál R dotáhněte ve směru hodinových ručiček a levý L proti směru hodinových ručiček imbusovým klíčem nebo pedálovým klíčem č.15
- max. doporučený utahovací moment je 35 Nm
- před každou jízdou zkontrolujte pedály a případně znovu utáhněte

Pedal mounting

- pedals are equipped with thread
- be sure your crank arms have the same thread
- right side pedal axle is marked as R and left side pedal with L
- grease the threads before installing
- install the right pedal clockwise and the left one counterclockwise by hand and tighten with wrench up to 35 Nm
- before each ride check the pedals and if need it tight again

