Postup montáže převodníku ***SUNTOUR XCR***

1. Na osu umístěte jednotlivé části středu podle očíslování na obrázku.



2. Utáhněte plastovou misku – levý závit (obr.2)



Otočte

VELKOOBCHOD CYKLO A SPORT

3. Dotáhněte střed **imbusem č.8!**



Dovozce:
Pavel Bárta - BP Lumen
Puškinova 546
Úpice
542 32
www.bplumen.cz

VELKOOBCHOD CYKLO A SPORT