



Výměna skel / Replacement of lens / Austausch von Glas

model RACE PRO

FORCE
BIKE COMPONENTS FOR YOU

1

CZ - nejprve uvolněte vnější okraje skla z obrub tahem směrem dolů

EN - first loosen the outer edges of the lens from the frame pulling them down

DE - lösen Sie zunächst die Außenkanten das Glas nach unten ziehen

2

CZ - poté uvolněte sklo kolem nosníku tím, že nosník mírně stisknete směrem k sobě a sklo naopak vytlačíte směrem ven

EN - then release the lens around the nose pad, slightly press the nose pad towards and pull the lens outwards

DE - lassen Sie dann das Glas um die Nasenauflage, leicht drücken Sie die Nasenflage hin und ziehen Sie das Glas nach außen

3 (šipky na obrázku u kroku 3 by měli směřovat také směrem dolů)

CZ - poté už stačí celé sklo jen tahem směrem dolů uvolnit i ze zbytku obruby

EN - then just pull the whole lens downwards to release the rest of lens from the frame

DE - dann einfach die gesamte Linse nach unten, um den Rest das Glas aus dem Rahmen zu lösen ziehen

4

CZ - pro vložení skel postupujte opačně než při jejich vyjmouti

EN - to insert the lenses follow the opposite direction than when removed

DE - einsetzen das Glas folgen der entgegengesetzten Richtung, als wenn entfernt

5

CZ - začněte sklo vkládat z vrchní strany v oblasti nad nosníkem

EN - start to insert lens from the upper side over the nose pad

DE - legen Sie das Glas von der Oberseite

6

CZ - poté usaděte čočku do nosníku mírným tlakem směrem dovnitř

EN - then secure the lens in the frame by gentle pressure inward

DE - sichern Sie das Glas im Strahlen sanften Druck nach innen

7

CZ - zasuňte vnější okraje skla do obruby

EN - Insert the outer edge of the lens into the frame

DE - setzen Sie den äußeren Rand des Glases in Rahmen

VYJMUTÍ SKEL / LENS REMOVAL / ABNEHMEN DES GLAS



NASAZENÍ SKEL / LENS INSERTION / LADEN DES GLAS



FORCE.BIKE