

SOUPIS ČÁSTÍ:

- 1) Vypínač
- 2) Konektor hadice
- 3) Zdířka pro el. kabel
- 4) Prachovka zdířky
- 5) Koncovka hadice
- 6) Hlavice hadice
- 7) Ovladač stříkání
- 8) Koncovka el. kabelu
- 9) Konektor do auto-zapalovače
- 10) Zásobník
- 11) Pojistka
- 12) Sání
- 13) Filtr
- 14) Uzávěr zásobníku vody

NÁVOD:

- 1) Ujistěte se (vizuálně zkontrolujte), že uvnitř prostoru pro vodu nejsou žádné zbytky pevných částic, které by mohli za provozu ucpat filtr a hadici.
- 2) Namontujte hadici vložením stříkací pistole do hadice, zasuňte napájecí kabel do napájecího portu, který je na přístroji/myčce.
- 3) Před použitím přístroje naplňte zásobník vody. Ten pojme až 19 l vody.
- 4) Připojte hadici ke konektoru. Zapojte přístroj do zdířky zapalovače (automobil) nebo napájecího portu a zapněte jej. Ujistěte se, že je přepínač v poloze "zapnuto" (ON). Je třeba stisknout rukojeť stříkací pistole, aby se z hadice vyprázdnil vzduch – to může na okamžik snížit tlak v hadici.
- 5) Zvolte žádoucí režim stříkání nastavením ovládací části, která je na přední straně stříkací pistole.
- 6) Mějte na paměti, že pokud zařízení používáte současně s nějakým jiným, je zde pravděpodobnost, že „spálíte“ pojistku.

UPOZORNĚNÍ:

- 1) Nikdy nemířte a nestříkejte sobě ani nikomu jinému přímo do obličeje. Neponořujte zařízení do vody. Zásobník na vodu nenaplňujte ničím jiným než vodou, jinak zaniká platnost záruky.
- 2) Nedovolte, aby systém kdy zamrzl. Vždy prázdné/vysušené (bez vody) skladujte uvnitř při teplotách nad 5°C. Zamrznutí poškodí čerpadlo i hadici.
- 3) Pokud se tato zařízení nepoužívá, vždy se ujistěte, že je uzávěr napájecího portu uzavřen. Uchráníte tak především zvědavé děti.
- 4) Neodstraňujte krycí desku ani se nepokoušejte zařízení rozebrat. Tím se zruší veškeré záruky a může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- 5) Nikdy nestříkejte vodu na zařízení nebo nepracujte v dešti. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ke ztrátě záruky.
- 6) Vždy používejte doporučenou pojistku „8Amp“ pro přístroj. Jakákoli jiná může způsobit poškození vašeho zařízení nebo vozidla.
- 7) Jakékoli zneužití tohoto výrobku jakýmkoliv způsobem ruší platnost záruky. Toto zařízení je určeno pro dospělé. Pokud je obsluhováno dětmi, doporučuje se dohled dospělých.

RADY:**NESTŘÍKÁ VODA?**

- 1) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen
- 2) Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze „ON“.
- 3) Zkontrolujte pojistku na konci síťového kabelu (viz detailní výkres). Zkontrolujte pojistku ve vozidle.
- 4) Ujistěte se, že je hadicová přípojka zcela zasunuta do rychlospojky.
- 5) Zkontrolujte, zda v trysce nebo nádrži a filtru nejsou nečistoty.
- 6) Ujistěte se, že hadice není proražena/propíchnuta.
- 7) Ujistěte se, že je nádrž naplněna vodou.
- 8) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.

NÍZKÝ TLAK?

- 1) Ujistěte se, že hadice odvzdušněna (stiskem spouště po dobu 5-10 sekund, když je čerpadlo zapnuté).
- 2) Ověřte, zda je kontakt/konektor čistý (a stejně tak nejsou nečistoty v hadici, filtru nebo zásobníku).
- 3) Zkontrolujte správné nastavení stříkací hlavice.
- 4) Zkontrolujte otvor pro přívod vzduchu na uzávěru nádrže.

NAPÁJECÍ PORT JE NEAKTIVNÍ?

- 1) Zkontrolujte, zda je aktivován přepínač („ON“).
- 2) Znovu zkontrolujte připojení příslušenství.
- 3) Zkuste připojit jiné příslušenství do zapalovače nebo napájecího portu automobilu (zde také nefunguje).
- 4) Zkontrolujte, zda vaše příslušenství nemá špatnou pojistku v přípojce adaptéru.
- 5) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.

ZAŘÍZENÍ NENÍ POD EL. PROUDEM?

- 1) Zkontrolujte připojení k zapalovači cigaret nebo napájecímu portu.
- 2) Zkontrolujte pojistku na konci kabelu (u konektoru pro zdířku zapalovače).
- 3) Zkontrolujte, zda je zapalovač vozidla nebo pojistka napájecího portu v pořádku.
- 4) Některé zapalovače vozidel je třeba otočit do polohy pro příslušenství, aby bylo možné je napájet.

Dirt Worker™

Parts List

1.	Switch
2.	Hose Disconnecter
3.	Power port connector base
4.	Dust cap
5.	Hose connector
6.	Spray Gun
7.	Spray mode control circle
8.	Power port connector
9.	Cigarette lighter connector
10.	Tank
11.	Fuse
12.	Water suck tube
13.	Filter
14.	Tank cap

Operating and setup instructions

1. Be sure to visually check inside the water compartment for any loose debris that may have fallen inside during packaging
We want to make sure you don't clog the intake lines and filter.
2. Assembly hose by insert spray gun to hose, plug power cord to power port that on DirtWorker™.
3. Fill the water compartment before operating your DirtWorker™. It holds up to 4 gallons.
Attach the hose to the connector. Plug your DirtWorker™ into your cigarette lighter or power port and turn it on.
Be sure the switch is set to the "on" position.
You'll need to squeeze the handle on your spray gun in order to get the air out of the line so the pump can fill with water
Failure to bleed the water line will result in a temporary loss of spray pressure.
Don't panic.
4. Choose different spray mode by adjust control part that is on front side of spray gun. (See detail drawing.)
5. Your Power port can be activated by turning the switch to "on".
Keep in mind that your system has a **8Amp** fuse.
If you operate the pump and other equipment at the same time, you may exceed **8Amp** and you will blow the fuse
So don't plug anything into the system that exceeds **8Amp**.
6. Always close dust-proof cap to power cord connector hole.

Warnings:

- 1: While you may use your DirtWorker™ to clean equipment and gear, never spray directly into anyone's face.
- 2: Never submerge the DirtWorker™ in water.
- 3: Do not fill the water container with anything but water, or you will void the warranty.
- 4: Do not allow the system to freeze. Always empty and store indoors. Freezing will damage pump and water lines.
- 5: Always make sure the Power Port cap is closed when this feature is not in use.
Children may like to stick fingers into opening.
- 6: Do not remove cover plate or attempt to disassemble your DirtWorker™.
This will void all warranties and could cause electrical shock.
7. Never spray water on your DirtWorker™ or operate in the rain.
This could cause electrical failure and void your warranty.
8. Always use the recommended **8Amp** fuse for your DirtWorker™.
Any other may cause damage to your DirtWorker™ or vehicle.
9. Any misuse of this product in any way will void the warranty.
This unit is intended for adult use.
Adult supervision is recommended if operated by children.



Trouble shooting

SPRAY DOES NOT WORK:

1. Make sure power cord is plugged in.
2. Check to make sure power switch is in the spray position.
3. Check fuse on power cord's cigarette lighter end. (See detail drawing.)
4. Check fuse in vehicle.
5. Make sure hose connection is fully inserted into quick disconnect.
6. Check for debris in spray tip or tank and filter.
7. Make sure hose is not pinched.
8. Be sure tank is filled with water.
9. Recheck your power cord to make sure it is plugged in properly.

Low spray pressure

1. Be sure to bleed air from spray lines by removing the adjustable tip and squeezing trigger for 5-10 seconds while pump is on.
2. Check tip or tank for debris or clogs.
3. Check adjustable spray tip for proper setting.
4. Check air-flow hole on tank's cap for clogs.

Power port inactive

1. Make sure switch for port is activated.
2. Recheck your accessory connection.
3. Try plugging additional accessory into car's cigarette lighter or power port .
4. Check to make sure your accessory does not have a bad fuse in its adapter connection.
5. Recheck your power cord to make sure it is plugged in properly.

No power to unit

1. Check power connection to your cigarette lighter or power port.
2. Check fuse in power cord's cigarette lighter's end.
3. Check to be sure that your vehicle's cigarette lighter or power port fuse is good.
4. Some vehicle ignitions may need to be turned to the accessory position to provide power to the cigarette lighter or power ports.

