

Návod SL-LD150

Před prvním použitím vyjměte plastovou podložku mezi bateriemi, aby jste světlo zprovoznili.

Upozornění

- Jakmile zajistíte světlo maticí, již nebude možné jej odmontovat. Vložte matici do otvoru ve světle tak, aby mezi maticí a světlem procházel drát. Kraje světla se musí opírat o dráty, aby nemohlo dojít k jeho otočení. Pro zajištění matice použijte minci.
- Světlo připevněte k paprsku tak, aby bylo rovnoběžně s ráfkem.
- Světlo připevněte co neblíže k ráfku.
- Pokud nebude kryt baterie správně umístěn na svém místě, může dojít k proniknutí vody do světla.

